Программное обеспечение для управления коммутаторами

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

г. Санкт-Петербург

1. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	3
2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ	4
2.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5
2.1.1 Секция COMMUNICATION	5
<u>2.1.2 Секция DATE & TIME</u>	5
2.1.3 Секция WINDOW	5
2.1.4 Секция DISPLAY	
2.1.5 Секция CONTROL	
2.1.6 Секция CONSOLE	7
2.1.7 Секция MEMORY	
2.2 КОММУТАЦИОННОЕ ПОЛЕ (РЕЖИМ "УПРАВЛЕНИЕ")	9
2.2.1 Коммутация выходов	9
2.2.2 Переключение мониторного выхода	9
2.2.3 Установка "замков" (запрета коммутации)	
2.2.4 Масштабирование	
2.2.5 Названия и иконки	
2.3 КОММУТАЦИОННОЕ ПОЛЕ (РЕЖИМ "СТАТУС")	
3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ	
4. НЕИСПРАВНОСТИ	15

СОДЕРЖАНИЕ

1. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Требования к минимальной конфигурации компьютера:

- 1) Процессор: Pentium II 300МГц или выше;
- 2) O3Y: 64Mb;
- 3) Свободное дисковое пространство: 2Мb;
- 4) Операционная система: MS Windows 98/ME/2000/XP;
- 5) Монитор: VGA;
- 6) Мышь;
- 7) Свободный СОМ порт;
- 8) Рекомендуемое разрешение экрана 1024х768 при цвете 24 бита на пиксель.

Для установки программного обеспечения управления коммутаторами необходимо скопировать с установочного диска содержимое каталога Soft_Switch в каталог, где вы хотите поместить программное обеспечение. Для работы запустите файл rspro.exe.

Для подключения устройства к компьютеру соедините с помощью кабеля, находящегося в комплекте поставки, один из последовательных портов компьютера с разъемом RS-232 блока преобразования интерфейсов (БПИ) PIC-094 или непосредственно коммутатора.

2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ



(рис.1)

Программа управления предназначена для контроля состояния и оперативного управления коммутатором размерностью до 64х64. Состоит из коммутационного поля, панели управления и индикации параметров работы, а так же панели отображения текущего системного времени.

Коммутационное поле представляет собой ХҮ панель (рис.1) где: по оси Х следуют названия и номера входов, а по оси Ү номера, названия, состояние мониторного выхода и состояние "замков" (запрета коммутации) выходов коммутатора. Если некоторый вход коммутирован на некоторый выход, то на пересечении вертикальной и горизонтальной линий, соответствующих данным входу и выходу (узел коммутационного поля) будет изображён круг. Цвета секторов круга определяют коммутаторы, в которых произведено переключение. Названия входов могут быть изменены пользователем. Для каждого входа и выхода можно установить небольшую картинку, которая будет отображаться над соответствующим названием.

2.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2.1.1 Секция <u>COMMUNICATION</u>



(рис. 2)

Панель индикации и настройки работы программы управления.

<u>ОРЕRATE</u> (горячая клавиша 'W')

включение/выключение контроля и управления состоянием коммутаторов;

<u>SETTINGS</u> (горячая клавиша 'S')

вызов окна настройки параметров работы программы.

2.1.2 Секция <u>DATE & TIME</u>



(рис. 3)

Панель отображения текущих даты и времени (дата и время считываются с системных часов ПК).

2.1.3 Секция <u>WINDOW</u>



(рис. 4)

Панель выбора режима отображения данных на коммутационном поле.

<u>MODE</u> (горячая клавиша 'M')

переключение режима работы коммутационного поля: "Управление"/"Статус";

<u>HINT</u>

включение/выключение окна "подсказки", следующего за курсором при перемещении указателя по коммутационному полю.

2.1.4 Секция DISPLAY

		DISPLAY				
ILΕ		VIDEO	– 3			
BIS		AUDIO 1	l Ni			
LΛ		AUDIO 2	Ê			
(рис. 5)						

Панель настройки управления и отображения данных на коммутационном поле.

VISIBLE

выбор уровней коммутатора, состояние которых отображается на коммутационном поле;

CONTROL

выбор уровней коммутатора, в которых будет производиться переключение.

2.1.5 Секция <u>CONTROL</u>



(рис. 6)

Панель управления режимами коммутации.

<u>ON LINE</u> (горячая клавиша 'O')

режим мгновенной коммутации. В данном режиме при наведении курсора на узел коммутационного поля (выборе узла) и нажатии на левую клавишу "мыши" команда на коммутацию поступает в коммутатор немедленно. При этом переключение будет выполнено только в тех уровнях коммутатора, которые выбраны в секции <u>DISPLAY</u> -> <u>CONTROL</u> и, если не установлен "замок" на выбранном выходе.

PRESET (горячая клавиша 'P')

режим предварительной подготовки коммутации. Данный режим предназначен для одновременной коммутации нескольких входов и выходов (коммутация слоем). При выборе узла коммутационного поля и нажатии на левую клавишу "мыши" будет изображён круг. Цвета секторов круга определяют уровни коммутатора, в которых должна быть произведена коммутация. Для того чтобы отличить изображение, отвечающее предварительной коммутации от текущего состояния коммутатора, заливка круга цветом делается не сплошной, а "сеточкой". По умолчанию, при включении данного режима, предварительная коммутация совпадает с текущей.

<u>ТАКЕ</u> (горячая клавиша 'Spacebar')

в режиме <u>PRESET</u> осуществляет коммутацию выбранных узлов (независимо от установленных в этот момент переключателей <u>DISPLAY</u> -> <u>CONTROL</u>). Если при нажатии кнопки <u>TAKE</u> удерживается кнопка 'Ctrl' на клавиатуре, то коммутация будет произведена независимо от установленных "замков".

2.1.6 Секция <u>CONSOLE</u>



(рис. 7)

Панель консоли позволяет осуществлять коммутацию выбранного входа на выбранный выход в цифровом виде (имитация аппаратного пульта управления).

OUTPUT

включение режима ввода номера выхода коммутатора с интерактивной клавиатуры;

INPUT

включение режима ввода номера входа коммутатора с интерактивной клавиатуры;

0-9

ввод цифр номера;

<-

удаление последней введённой цифры;

<u>ESC</u>

удаление введённого номера;

TAKE

выполнить набранное переключение. Коммутация будет выполнена только в тех уровнях коммутатора, которые выбраны в секции <u>DISPLAY</u> -> <u>CONTROL</u> и, если не установлен "замок" на набранном выходе.

2.1.7 Секция <u>MEMORY</u>

N	MEMORY
01-ALL	~
02-ALL	
03-ALL	
04-ALL	
05-ALL	
06-ALL	
07-ALL	
08-ALL	
09-ALL	
10-ALL	
11 4 1 1	
New	Save Del

(рис. 8)

Панель управления программной памятью состояний коммутаторов (доступна только в режиме PRESET).

NEW

создать новую ячейку памяти, в которой будет записана текущая набранная предварительная коммутация;

SAVE

сохранить в выбранной ячейке памяти текущую набранную предварительную коммутацию:

New salvo 1	
	_
 All Outputs Output Numbers: 	
1-10,17,25	

(рис.9)

Окно редактирования ячейки памяти.

ALL OUTPUTS

в ячейке памяти будут сохранено состояние всей таблицы предварительной коммутации (для выходов, где предварительная коммутация не установлена, будет сохранено текущее состояние);

OUTPUT NUMBERS

в ячейке памяти будут сохранены предварительные коммутации только для перечисленных выходов (номера выходов могут принимать значения от 1 до 64; перечисляются через запятую или задаётся диапазон номеров выходов, как показано на рис.9).

<u>DEL</u> удалить ячейку памяти.

Загрузка, сохранённой предварительной коммутации для отображения на коммутационном поле, осуществляется двойным нажатием левой клавиши мыши или нажатием кнопки 'Enter' на выбранной ячейке. Для осуществления переключения необходимо нажать кнопку <u>ТАКЕ</u>.

Файлы, в которых сохраняется предварительная коммутация, находятся в каталоге "[каталог программы]\Memory\" и имеют название "[имя ячейки].mem".

2.2 КОММУТАЦИОННОЕ ПОЛЕ (РЕЖИМ "УПРАВЛЕНИЕ")



(рис.10)

2.2.1 Коммутация выходов см. п.2.1.5 "Секция <u>CONTROL</u>".

2.2.2 Переключение мониторного выхода



Переключение мониторного выхода осуществляется аналогично коммутации основных выходов в режиме <u>ONLINE.</u> Так же доступны горячие клавиши:

'PageUp'- переключение на предыдущий (по номеру) мониторный выход;

'PageDown' - переключение на следующий (по номеру) мониторный выход.

2.2.3 Установка "замков" (запрета коммутации)



(рис.12)

Переключение "замков" осуществляется двойным нажатием левой клавиши мыши на ячейке "замка" выбранного выхода - при нажатой клавише 'Shift' на клавиатуре замок устанавливается, при нажатой клавише 'Ctrl' замок снимается. Переключение будет выполнено только в тех уровнях коммутатора, которые выбраны в секции <u>DISPLAY</u> -> <u>CONTROL</u>.

2.2.4 Масштабирование



Уменьшение и увеличение масштаба отображения коммутационного поля (горячие клавиши '+' и '-').

2.2.5 Названия и иконки



Названия и иконки (маленькие рисунки), соответствующие входам и выходам могут быть изменены. Для этого следует навести курсор на выбранный вход или выход и после двойного нажатия левой клавишей мыши появиться диалоговое окно:

Input 7	×
lcon	
	CHANGE
	CLEAR
Name	CAM1
ОК	CANCEL

(рис.15)

CHANGE

загрузить новую иконку из файла;

<u>CLEAR</u>

удалить иконку с коммутационного поля;

NAME

изменить название входа или выхода (название располагается под номером соответствующего входа или выхода на коммутационном поле).

Иконки должны быть в формате BMP (рекомендуемый размер 32x32 пиксела).

	12							
2.3	коммутационное	ПОЛЕ	(РЕЖИМ "СТАТУС")					

4	👄 64X SERIES CONTROL PANEL																
Γ						PI	ROFITT F	ROUTING	SWITCH	IER 32 x :	32						COMMUNICATION
	1	2	3	4	5 SAT	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	OPERATE SETTINGS
	1	2	3 TV 10	4	5	6 CAM 1	7	8	9	10	-11	12	13	-14	15	16	DATE & TIME
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	15:54:59
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	WINDOW MODE HINT
																	DISPLAY SDI/ASI CONSOLE CONSOLE OUTPUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <- 0 ESC TAKE

(рис.16)

Режим "Статус" (см. п. 2.1.3 "Секция <u>WINDOW</u>") позволяет контролировать состояние уровня коммутатора в табличном виде. В верхней строке ячейки таблицы (белого цвета) следуют номера и названия выходов коммутатора, в нижней строке отображаются номера и названия входов коммутированных на данный выход.

Из функций управления в данном режиме доступна только возможность коммутации через консоль (см. п. 2.1.6 "Секция <u>CONSOLE"</u>).

3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

Доступ к окну настройки параметров работы программы осуществляется через секцию <u>COMMUNICATION</u> (см. п. 2.1.1)

Settings	×
COM Port: Group Inc	lex:
COM 1 GROUP	16 💌
1: VIDEO (Level: 1) 2: AUDIO 1 (Level: 2)	
3: AUDIO 2 (Level: 3)	
ļ	
NEW DELE	TE
Position: UP D	OWN .
Level: LEVEL 1	•
Name: VIDEO	
Color: SE	LECT
Text Color: SE	LECT
APPLY OK (CANCEL

(рис.17)

COM PORT

выбор СОМ порта, к которому подключен БПИ и коммутаторы;

GROUP INDEX

выбор номера функциональной группы управляемых коммутаторов (см. техническое описание коммутатора);

NEW

добавить новый уровень коммутатора в список контролируемых;

DELETE

удалить выбранный уровень коммутатора из списка контролируемых;

POSITION

установка порядка следования уровней коммутатора при отображении в программе;

LEVEL

выбор уровня коммутатора (см. техническое описание коммутатора);

название уровня коммутатора (к примеру: VIDEO, AUDIO и т.д.);

COLOR

установка цвета, соответствующего выбранному уровню коммутатора для отображения его состояния на коммутационном поле;

TEXT COLOR

установка цвета текста, соответствующего выбранному уровню коммутатора для отображения его состояния в режиме "Статус".

4. НЕИСПРАВНОСТИ

Если в процессе работы возникнут неисправности, с каким либо коммутатором, БПИ или линией связи на время более 3 сек, программа автоматически отключается от управления и сообщает о характере неисправности:

Ошибка	Описание	Возможные причины
Cannot open COM#	Невозможно открыть выбранный СОМ порт	 порт занят другой программой порт отсутствует
PIC-094 not found at COM#	Не найден блок преобразования интерфейсов PIC-094 или коммутатор, если компьютер подключен непосредственно к коммутатору	 блок преобразования интерфейсов (коммутатор) выключен нет соединения между блоком преобразования интерфейсов (коммутатором) и ПК неправильно выбран СОМ порт
Routing Switcher not found at level: #	Не найден указанный уровень коммутатора	 неправильно указан уровень коммутатора в настройках программы коммутатор выключен нет соединения между блоком преобразования и коммутатором неисправность коммутатора
Invalid Group Number of Routing Switcher at level: #	Номер функциональной группы коммутатора с указанным уровнем не соответствует номеру группы, заданному в настройке программы	
Cannot read configuration	Ошибка чтения конфигурации сети RS-485	 неисправность блока преобразования интерфейсов неисправность сети RS-485
Cannot read extended configuration at level: #	Ошибка чтения расширенной конфигурации сети RS-485	 неисправность блока преобразования интерфейсов неисправность сети RS-485
Cannot read Routing Switcher State at address: #	Ошибка чтения таблицы состояния коммутатора	 неисправность коммутатора
Cannot send Preset salvo at level: #	Ошибка передачи предварительной таблицы состояния коммутатора	 неисправность блока преобразования интерфейсов неисправность коммутатора
Cannot Take Preset salvo	Ошибка передачи команды для включения предварительной таблицы состояния коммутатора	 неисправность блока преобразования интерфейсов неисправность коммутатора